



## Lampe tempête à DEL

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe à DEL. Afin d'utiliser au mieux votre lampe veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Installation de piles

L'appareil dispose d'un compartiment situé sous l'appareil pour y insérer 4 piles AA. Pour débiter ouvrez le compartiment et insérez 4 piles AA selon les indications indiquées dans le fond du support de piles. Veuillez ne pas mélanger des marques de piles et ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuve. Nous vous conseillons d'utiliser des piles rechargeables pour diminuer votre empreinte écologique. Si vous n'utilisez pas la lampe pour une période prolongée, veuillez en retirer les piles pour éviter des fuites qui pourraient endommager la lampe. Ne mélangez pas les piles rechargeables et les piles non rechargeables.

### Utilisation de la lampe

L'interrupteur de contrôle se situe sur le bouchon de kérosène.

Pour allumer la lampe, effectuer une rotation dans le sens horaire pour ajuster l'intensité à votre gré.

Pour éteindre la lampe effectuez une rotation complète dans le sens antihoraire.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contactez le service à la clientèle du fabricant.
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de portée des enfants et des animaux. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure!
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit!
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne versez aucun liquide dans la lampe que ce soit eau, kérosène, paraffine ou autre.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne laissez pas le produit aux intempéries.
- Nettoyez la lampe uniquement avec un chiffon humide, puis séchez-la bien. N'utilisez pas de produits abrasifs.
- Rangez la lampe dans un endroit sec.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

### Traitement des déchets et recyclage

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle. Veuillez vous adresser au point de ramassage publics de votre municipalité pour que l'appareil soit recyclé.

Les piles ne doivent pas être jetées dans la poubelle. Pour bien vous départir de vos vieilles piles, veuillez-vous adresser à votre municipalité. Nous vous conseillons d'utiliser des piles rechargeables pour diminuer votre empreinte écologique.

### Garantie

La durée de la garantie est de deux ans à compter de la date d'achat. Veuillez conserver le reçu de caisse en tant que preuve d'achat. Pour plus de détails veuillez visiter notre site web.

### Service de réparation hors garantie.

À la fin de la durée de la validité de la garantie, vous avez également la possibilité de nous envoyer la lampe défectueuse pour qu'elle soit réparée. Pour plus de détails veuillez visiter notre site web.

[WWW.DOIRONDESIGN.COM](http://WWW.DOIRONDESIGN.COM)